

Compact Indústria de Produtos Termodinâmicos Ltda.

Fábrica: Est. BR-116 KM 152,3 , 21940 – Pavilhão 1 Bairro Planalto Caxias do Sul - RS - CEP 95070-070

Fone (0XX) 54-2108-3838- Fax: (0XX) 54-2108-3801

Site: www.compact.com.br
E-mail: compact@compact.com.br

Este produto funciona ligado diretamente na bateria. Leia o Manual de Instruções.

> Manual: 263313 Emissão: MAR/2010 Edição: 02

MANUAL DE INSTRUÇÕES



REFRIGERADOR PARA ÔNIBUS MOD. CHANFRADO - RCMT



2

PREZADO USUÁRIO

O produto que você adquiriu foi projetado obedecendo a moderna técnica de praticidade, funcionalidade e qualidade.

Estes fatores, entretanto não dispensam bons cuidados.

Leia atentamente este Manual de Instruções e receba integralmente todo o aproveitamento e o conforto que refrigerador pode lhe oferecer.

INTRODUÇÃO


O presente manual tem por objetivo, servir como referência no fornecimento de dados técnicos diversos que permitem aos técnicos, instaladores e usuários obter informações necessárias à perfeita instalação e ao bom uso do refrigerador.

SUMÁRIO

		INTRODUÇÃO	2
1	-	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	3
2	-	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	3
3	-	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	4
	3.1	- FUSÍVEL	4
	3.2	- PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DA BATERÍA	4
4	-	OPERAÇÃO DO REFRIGERADOR	5
5	-	ESQUEMA ELÉTRICO	6
6	-	ESCOLHA DO CONDUTOR ELÉTRICO ,	7
7	-	INSTALAÇÃO DO REFRIGERADOR E UNIDADE CONDENSADORA	
		REMOTA	
	7.1	- VÁLVULAS DE CONEXÃO DA UNIDADE REMOTA	8
8	-	POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES	ć
		CERTIFICADO DE GARANTIA	1

3

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Acionado por bateria de 12V ou 24V corrente contínua.
- Produto desenvolvido para clima tropical (43°C) pela CompactCold para utilização em ônibus e microônibus.
- A mais alta tecnologia em refrigeração sobre rodas, concebido para funcionar nas mais severas condições de tráfego.
- Dotado de compressor hermético especialmente desenvolvido para corrente contínua (bateria).
- Com baixo consumo de energia e silencioso.
- Equipado com termostato que permite regulagem da temperatura do ambiente interno entre 7°C e –7°C.
- Equipado com sistema de proteção contra descarga da bateria.

2 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Para identificar o modelo do seu refrigerador, veja a etiqueta de identificação fixada no produto (unidade condensadora).

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

- Modelo
- N.° série / fabricação
- Potência
- Tensão
- Corrente elétrica
- Volume / Capacidade
- Classe de temperatura
- Gás frigorígeno: Tipo Quantidade


dora).				
CAXIAS DO	oustria de Proi ompact.com.br / SUL - RS - FONI 6.922.698/0001- Compa	compact@c E/FAX 54 21 39 - INDÚST	ompact.com. 083838 / 210 RIA BRASILE	br 183801
MOD	MÊS	ANO	Nº SÉRIE	
Fotency Fotency	w Corrente		são sion	voc voc v
Refrigerador Volume/Bruto	L Class Class Terms	Tipo/Quent Gite		a
Aprovacio	Freq	iëncia l	iz KW/24h	
		FIG 03		

3 - DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

O refrigerador está dotado de dois sistemas de proteção:

3.1 - Fusível:

O refrigerador também conta com um sistema de proteção contra inversão de polaridade, que está localizado junto à unidade eletrônica, onde encontramos um fusível de 15 A para tensões de 12 v e 10 A quando for para tensões de 24 v.



3.2 - Proteção contra descarga da bateria:

O refrigerador não liga quando a bateria está com pouca carga. A tensão mínima para ligar e desligar automaticamente o sistema de refrigeração do refrigerador, você pode conferir nas tabelas de tensões abaixo conforme a tensão aplicada.

TABELA DE TENSÕES PARA 24V		
Compressores Danfoss	BD35F	
Fonte	24 V	
Tensão mínima para ligar o sistema	24,2 V	
Tensão para desligar o sistema	22,8 V	
Tensão nominal de trabalho	24 V	
Ventilador	12V (0,5	
	A máx.)	
Corrente operando	3 a 4 A	
compressor e ventilador	347	
Consumo em Stand-by da	0,24 a	
unidade	0,36 A	
Fusível do cabo de	15 A	
alimentação	15 A	
Fusível da unidade	15 A	
Observação: Nunca utiliza	r fusível de	
maior capacidade (A) que	o indicado	
na tabela.		

TABELA DE TENSÕES PARA 12V		
Compressores Danfoss	BD35F	
Fonte	12 V	
Tensão mínima para ligar o sistema	11,7 V	
Tensão para desligar o sistema	10,4V	
Tensão nominal de trabalho	12 V	
Ventilador	12V (0,5 A máx.)	
Corrente operando compressor e ventilador	5,5 a 7 A	
Consumo em Stand-by da unidade	0,24 a 0,36 A	
Fusível do cabo de alimentação	15 A	
Fusível da unidade	15 A	
Observação: Nunca utilizar fusível de maior capacidade (A) que o indicado na tabela.		

ο 4 – OPERAÇÃO DO REFRIGERADOR

Após ter observado os itens relativos a instalação, ligue o refrigerador deixe a tampa fechada para não comprometer o rendimento.

Para obter produtos gelados com maior rapidez abasteça o refrigerador inicialmente com meia carga. A média de -7° e 7° C é a temperatura ideal para armazenagem da maioria dos alimentos normalmente guardados nos refrigeradores.

O botão regulador da temperatura (termostato) é uma chave tipo liga/desliga. Quando girado ao máximo no sentido anti-horário, o ajuste é desligado e quando girado ao máximo no sentido horário o ajuste é -7°C (frio máximo).

Para se ter acesso ao termostato é necessário retirar tampa frontal inferior do refrigerador, Removendo os dois parafusos. Após a remoção dos parafusos puxe a tampa para cima que é encaixada em dois pinos.



A rede elétrica é equipada com cabo para ligar e desligar o refrigerador no painel do veículo cujo comando é feito pelo motorista.



FIG 06




FIG 07

6 - ESCOLHA DO CONDUTOR ELÉTRICO

O bom rendimento da unidade de refrigeração depende da correta escolha do condutor elétrico.

Escolha o condutor elétrico adeguado através da tabela abaixo.

ESCOLHA CORRETA DO CONDUTOR ELÉTRICO			
Distância máx	ma da fonte (*)	Á de estadados elédados	
Alimentação 12V	Alimentação 24V	Area do condutor elétrico	
2,5	5	2,5mm ²	
4	8	4,0mm ²	
6	12	6,0mm ²	
10	20	10,0mm ²	
(*) Distância máxima em metros entre a fonte (bateria) e o conector de ligação			


7

7 – INSTALAÇÃO DO REFRIGERADOR E UNIDADE CONDENSADORA REMOTA

Este refrigerador está provido de sistema de unidade condensadora remota conectada ao refrigerador através de tubos com válvulas de conexão tipo "engaterápido". Este tipo de válvula é especialmente desenvolvida para proporcionar engate sem vazamento e contaminação do ar ambiente Antes de realizar a conexão é necessária fixação do refrigerador e da unidade condensadora nos lugares previstos. Deve-se tomar cuidado com as tubulações sucção do refrigerador que estão em espiral de forma a não amassá-los e torcê-los na instalação.

A unidade condensadora deve estar instalada em local não confinado e com umidade a acúmulo de suieira.

- Pontos de Fixação Traseiro



- Pontos de Fixação Frontal



FIG 08 FIG 09
A temperatura onde será instalada a unidade remota não deve estar acima


A temperatura onde sera instalada a unidade remota nao deve estar acima dos 45° C, conforme adesivo que se encontra na frente da unidade remota. Conforme imagem abaixo.

Não instalar esta unidade em ambientes sujeitos a temperaturas acima de 45°C. Manter a grade do condensador limpa e livre de lama ou sujeiras. A montagem e utilização em desacordo com estas orientações causa baixo rendimento ao produto e acarreta na perda de garantia.



8

- Para realizar a fixação da unidade condensadora estão previstos 4 furos.



7.1 – VÁLVULA DE CONEXÃO DA UNIDADE REMOTA

Para conectar a unidade condensadora ao REFRIGERADOR é necessário utilizar ferramentas adequadas:

- 1º Remover proteções das válvulas. Tomar cuidado para que não entre umidade e poeira nas partes internas das válvulas.
- **2°** Unir válvulas manualmente (fig. 11) a fim de proporcionar alinhamento. Não há possibilidade de realizar a conexão errada já que o sistema é projetado de forma que impossibilite de inversão das válvulas.
- 3º Atarraxar as válvulas utilizando chaves de boca, sempre fixando a válvula macho (fig.12) e girando a porca da válvula fêmea. Ter cautela ao realizar o aperto a fim de evitar que os tubos não torçam podendo causar rompimento do tubo e conseqüente vazamento do fluido refrigerante. Depois da porca da válvula fêmea estar totalmente atarraxada girar mais 1/4 de vota para garantir fixação.





FIG 11 FIG 12

9

8 – POSSIVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

	Defeito	Possível Causa	Solução / Correção
		Tecla do painel desligado	Ligar a tecla
	O refrigerador não funciona.	Não há tensão ou tensão baixa nos terminais da unidade eletrônica.	Verificar se existe alguma conexão mal encaixada ou desconectada. Verificar se a área (seção) dos condutores elétricos entre a bateria e os conectores de ligação é a correta.
1		- Tensão muito alta, (acima de 31V), a mesma danifica a unidade eletrônica. Caso a tensão for muito baixa (abaixo de 21V) a unidade não dá partida, mesmo se o botão do termostato estiver na posição lig Oxidação nos pólos da bateria ou nas conexões.	- Dar carga ou trocar a bateria, Após a tensão atingir 23V, esperar 1 minuto para entrada em funcionamento do motor, - Limpar os pólos e conexões
		Termostato está conectado incorretamente	Conectar corretamente o termostato;
		Polaridade trocada nos terminais da bateria ou no conector.	Inverter os conectores na unidade eletrônica;inverter a polaridade causa a queima do fusível.
		Fusível queimado	Substituir o fusível queimado. Obs. Se o fusível queimar imediatamente pode haver curto-circuito na instalação elétrica;
	Capacidade de refrigeração parcialmente reduzida.	Vazamento na tubulação. Verificar ventiladores do compartimento interno	
2	Elevação da temperatura do refrigerador.	Tubo capilar parcialmente bloqueado ou obstruído.	Procure a FÁBRICA ou a OFICINA AUTORIZADA mais próxima;
	Funcionamento contínuo.	Perda de uma parte da carga do gás.	
3	Interferência em receptores de rádio ou televisão.	Refrigerador não conectado diretamente a bateria.	Conectar o refrigerador diretamente á bateria.

ANOTAÇÕES:	10	
7.1.10 17.13 C = 0.		

11 CERTIFICADO DE GARANTIA



GARANTIA DE UM ANO

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da data ao primeiro adquirente, sendo:

- . 3 primeiros meses garantia legal.
- . 9 meses restantes garantia especial, concedida por **COMPACT IND. DE PROD. TERMODINÂMICOS LTDA.**

Esta garantia não se aplica a peças danificadas por mau emprego, negligência, alteração ou acidentes, nem danos causados por inundações, incêndios, tensão incorreta ou com oscilações excessivas, ou ainda em casos imprevistos e inevitáveis.

Para validade desta garantia o produto deverá ser posto FÁBRICA ou posto OFICINA AUTORIZADA mais próxima, correndo por conta do comprador as despesas com transporte, embalagem e seguro do aparelho. Excepcionalmente, dentro do perímetro urbano das cidades onde se localizam nossas oficinas autorizadas, poderá ser facultado o atendimento domiciliar, correndo por conta do comprador a respectiva taxa de visita.

Esta garantia fica nula e sem nenhum valor, caso o produto tenha sido entregue para conserto a pessoas não autorizadas, ou se forem verificados sinais de violação no número identificador do produto.

Esta garantia somente será válida se os espaços abaixo forem devidamente preenchidos e mediante a apresentação da Nota Fiscal, emitida contra o comprador inicial.

O fabricante não responde por danos causados ao produto, quando instalado em desacordo às instruções deste manual.

Modelo:	Comprador:		
	Revendedor:		
Número:	Cidade:		
	Nota Fiscal Nº Data: //		